

Pri talnem ogrevanju **se priporoča polaganje DVOSLOJNEGA parketa**, saj so izgube tu najmanjše.

Kot najboljšo izbiro **priporočamo dvoslojni parket HRAST debeline do 12 mm.**

Ne priporočamo polaganja parketov iz naslednjih vrst lesa:

- **Vse vrste termično obdelanega lesa** (parjena češnja, parjena bukev, parjena akacija, dimljen hrast...)

- Vse eksotične vrste lesa (**bambus, doussie...**)

- Evropski in kanadski javor

**POZOR!** Nekaj dni pred polaganjem parketa je potrebno v intervalih prižgati talno gretje, da se podlaga segreva in hladi in tako dosežemo njeno »iztezanje«.

**Ob polaganju mora biti talno gretje izklopljeno**

! Po polaganju (min po 24urah; čas, da se lepilo posuši) se lahko prične s postopnim segrevanjem podlage. Temperaturo gretja povišamo

**največ za 5°C**

dnevno. Čez noč na začetku gretje ugasnemo. Da se prepreči ozirome preloži pojav fug med parketnimi deskami, priporočamo zmerno uporabo gretja.

**To naj nebi bilo višje od 25°C**